



RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MENFP

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Direction de l'Enseignement Fondamental

**Programme de Téléformation des Maîtres en Haïti
Enseignement Fondamental**

GUIDE D'UTILISATIONS DES TNI

9/01/2013

Document / Référence	Rédaction	Version	Page
Guide d'utilisation des TNI	DEF / Vladimir LOUIS MARC	v.1- 9/01/2013	1 / 2

Guide d'Utilisation des Équipements de TNI

TNI : Tableau Numérique Interactif est un outil de présentation destine aux écoles et utilise pour l'enseignement.

Le TNI est composé d'un videoprojecteur et d'un ordinateur

Branchement des Equipements

❖ Vidéoprojecteurs

1. Enlevez la protection contre la poussière du vidéoprojecteur (tapi, Serviette)
2. Branchez le câble d'alimentation du vidéoprojecteur dans la prise de courant

❖ Laptop

1. Enlevez la protection contre la poussière du vidéoprojecteur (tapi, Serviette)
2. Branchez le câble USB ou le câble VGA du vidéoprojecteur dans le port USB ou VGA du Laptop
3. Branchez le câble Son du vidéoprojecteur dans le port Son du Laptop
4. Branchez le Power Supply du Laptop dans le port dédié à cette fin et le câble d'alimentation dans la prise de courant

Allumer les Equipements

Vidéoprojecteurs

1. Appuyez une fois sur le bouton rouge de la télécommande du vidéoprojecteur
2. Attendez l'ouverture du vidéoprojecteur

Laptop

1. Appuyez sur le bouton power du laptop
2. Attendez l'ouverture du Laptop qui va vous demander un mot de passe qui est « **sankore** »
3. Une fois allumé sur l'écran du bureau il y a deux (2) tableaux de bords.

Celui du haut a gauche a 3 menus

- ✓ Application qui donne les différents logiciels et applications qui sont déjà installés
- ✓ Raccourci qui vous donne une série de raccourcis vers certains services proposes
- ✓ Système qui permet de gérer l'ordinateur grâce au menu préférence.

4. Pour la projection des modules on les télécharge directement sur l'ordinateur ou on les installe à partir d'une clé USB.

Fermeture des équipements

❖ laptop

Pour éteindre l'ordinateur dirigez-vous vers le tableau de bord du haut à droite et cliquer sur le dernier icône rouge ensuite une boite de dialogue apparaitre et vous choisissez ETEINDRE

❖ Vidéoprojecteur

Pour éteindre le vidéoprojecteur, il faut appuyer deux fois sur le bouton rouge de la télécommande du vidéoprojecteur.

N.B Apres l'utilisation des équipements, il faut débrancher les prises électriques et les arranger correctement a leur place, comme ils étaient.

Durant l'utilisation des équipements, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas a m'appeler pour vous dépanner

[Tel : 509-36077507](tel:509-36077507)

[Email : vladimirlm@live.com](mailto:vladimirlm@live.com)

Document / Référence	Rédaction	Version	Page
Guide d'utilisation des TNI	DEF / Vladimir LOUIS MARC	v.1- 9/01/2013	2 / 2